

# WS/20-50DT / WS/23-75DT

**BETRIEBSANLEITUNG** 



	7
INHALTSVERZEICHNIS	
Konformitätserklärung	4 - 5
Achtung	6
Garantieleistungen	7
Vorwort	8
Stelle der Seriennummer	9
Sicherheitsvorschriften	10 - 12
Piktogramme	13 - 15
Sicherer Transport	16
Allgemeine Beschreibung und Funktionen	17 - 19
Bedienung	20
Maschine an ein Fahrzeug ankuppeln	21
Prüfungen vor Inbetriebnahme der Maschine	21
Betrieb WS/20-50	22
Betrieb WS/23-75	23
Materialbestückung und Bedienung	24
Ausserbetriebnahme WS/20-50 & WS/23-75	25
Biologisch abbaubare Schmierstoffe zur Reduzierung der Umweltverschmutzung	26
Schmiermittel, Füllmengen	27
Wartungsplan	28
Haube öffnen	29
Schmierstellen	30
Messer und Gegenmesser austauschen	31 - 32
Messer schleifen	32 - 33
Keilriemenspannung für den Hackscheibenantrieb einstellen	34
Bedienteil des Motors	35
PILOT SYSTEM	36 - 46
Behälter	47
Haubensicherung	48
Notausschalter	49
Näherungssensor und Sicherungen	50
Auswurfkamin	51
CO2 Reduction (option)	52 - 54
Fehlerbehebung	55 - 56
Spezifikationen	57
Hydraulikanschlüsse WS/20-50 & WS/23-75	58
Hydraulikschaltplan WS/20-50 & WS/23-75	59
Elektroschaltplan Motor WS/20-50	60 - 61
Elektroschaltplan Motor WS/23-75	62 - 64
Elektroschaltplan Maschine WS/20-50 & WS/23-75	65 - 66





## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

The TS industrie Company

Weserstrasse 2 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN

Tél: +49(0)2845 9292-0 - Fax: +49(0)2845 9292-28

#### **ERKLÄRT HIERMIT, DASS DIE MASCHINE:**

Marke: TS Industrie

Typ: WS/20-50 DT Motorleistung: 37 kW

Technische Dokumentation erhalten von Mathieu Willerval.

#### in Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Richtlinien ist:

- 2006/42/EG Maschinenrichtlinie

- 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit

- 97/68/EG Emission von gasförmigen Schadstoffen

- 2000/14/EG Geräuschemissionen

Konformitätsbewertungsprozess bezüglich Norm 2000/14/EG Anhang V.

Installierte Leistung	Gemessener	Garantierter
bei 2800 Min-1	Schallleistungspegel	Schallleistungspegel (Lwa)
37 Kw	125 dBA	126 dBA

Referenz der verwendeten, harmonisierten Normen:

- EN 13525/A2

Erstellt in RONCHIN, den 12. September 2014

Mathieu Willerval ( Produktionsleiter TS Industrie )

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

#### DAS UNTERNEHMEN TS Industrie

3 rue Jules Verne L'Orée du Golf F-59790 RONCHIN

TEI: 0.820.201.880 - Fax: 0.820.201.990

#### **ERKLÄRT HIERMIT, DASS DIE MASCHINE:**

Marke: TS Industrie

Typ: WS/23-75 DT

Motorleistung: 55,4 kW

Technische Dokumentation erhalten von Mathieu Willerval.

#### in Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Richtlinien ist:

- 2006/42/EG Maschinenrichtlinie

- 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit

- 97/68/EG Emission von gasförmigen Schadstoffen

- 2000/14/EG Geräuschemissionen

Konformitätsbewertungsprozess bezüglich Norm 2000/14/EG Anhang V.

Installierte Leistung	Gemessener	Garantierter
bei 2600 Min-1	Schallleistungspegel	Schallleistungspegel (Lwa)
55,4 Kw	125 dBA	126 dBA

#### Referenz der verwendeten, harmonisierten Normen:

- EN 13525/A2

Erstellt in RONCHIN, den 22. September 2014

Mathieu Willerval ( Produktionsleiter TS Industrie )

# Achtung!

Vor Auslieferung unserer Maschinen durchlaufen diese werksseitig eine strenge Qualitätskontrolle.

Da die Maschine bei Verlassen des Werkes nicht mehr unserem Einfluss unterliegt, ist vor Auslieferung an den Endkunden eine weitere Kontrolle durch den Händler durchzuführen.

#### Zu kontrollieren sind:

- Äußerliche Beschädigungen durch Transport, usw.
- Alle Schraub- und Schlauchverbindungen auf festen Sitz
- Öl-, Wasser- und Brennstofffüllstand
- Komplette Funktionskontrolle aller Teile

Diese Prüfung ist durch Stempel und Unterschrift auf dem **Maschinenübergabeschein** zu bestätigen. Ohne Rücksendung des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Übergabescheins besteht kein Anspruch auf Gewährleistung!

Weiterhin sind nach dem Ersteinsatz alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und die verlegten Schläuche auf Scheuerstellen zu überprüfen!
Vereinbaren Sie hierfür mit Ihrem Kunden direkt einen Termin.
Regelmäßige Inspektionen gemäß Bedienungsanleitung sind einzuhalten!

Kontrollierte Qualität – ein wichtiger Schritt zur Kundenzufriedenheit! Helfen Sie mit!



#### Garantieleistungen

#### Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen

Gewährleistungsansprüche, gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers, bestehen über einen Zeitraum von 1 Jahr, gerechnet ab dem Tag der Auslieferung.

Maßgeblich für den Zeitpunkt des Gefahrenübergangs ist das im

Maschinenübergabeschein angegebene Aushändigungsdatum.

Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich gegenüber dem ausliefernden Vertragshändler anzumelden. Davon erfasste Teile der ausgelieferten Maschine müssen, aus Beweissicherungsgründen, grundsätzlich bis zur endgültigen Abwicklung des geltend gemachten Gewährleistungsanspruches unverändert aufbewahrt werden.

Technische Änderung an Maschinen und/oder deren Teilen führen zum Verlust jedweder Gewährleistungsansprüche. Gleiches gilt im Falle unsachgemäßer Behandlung oder der Verwendung von nicht durch den Hersteller genehmigten bzw. vorgeschriebenen Schmiermitteln und Ersatzteilen bzw. Zubehör. Transportschäden und Beschädigungen, deren Ursache an einem normalen Verschleiß nach Ingebrauchnahme der Maschine liegt, lösen grundsätzlich keine Gewährleistungsansprüche aus.

Die ausgelieferte Maschine ist, gemäß dem vorliegenden Wartungsplan, den dort vorgeschriebenen Pflichtsichtkontrollen bzw. Inspektionen, gemäß den vorgegebenen Intervallen zu unterziehen. Im Falle der Nichteinhaltung des verbindlichen Sichtkontroll- und Inspektionsplanes entfallen jedwede Gewährleistungsansprüche. Weitere Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch, ist die Vorlage eines lückenlosen Nachweises über die durchgeführten pflichtgemäßen Sichtkontrollen und Inspektionen.

Alle Gewährleistungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem durch TS Industrie autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewährleistungsarbeiten, deren Umfang den Gegenwert von 150,00 € überschreitet, grundsätzlich mit TS Industrie abgestimmt und von TS Industrie genehmigt werden müssen. Der Hersteller behält sich in diesem Falle vor, die Reparatur selber auszuführen.



Voraussetzung für die Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruches ist die Rücksendung des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Maschinenübergabescheins.

Änderungen an der Ausrüstung sowie an der Programmierung der Elektronik sind nicht gestattet, da diese einen negativen Einfluss auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Maschine haben können.

#### **VERGESSEN SIE NICHT DIE GARANTIE ZU** REGISTRIEREN SONST VERLIERT SIE IHRE **GÜLTIGKEIT**

www.ts-industrie.eu



#### Vorwort

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung einen Alleshäcksler von TS Industrie zu erwerben. Ihr Alleshäcksler wurde mit großer Sorgfalt und hohen Qualitätsansprüchen gefertigt. Um diesen Ansprüchen auch unter den meist professionellen Anwendungen zu genügen, bitten wir Sie. diese Betriebsanleitung gewissenhaft zu lesen und insbesondere die Warn- und Wartungshinweise einzuhalten.

Nur bei Einhaltung aller Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Wartungsintervallen können wir für Ihren Alleshäcksler von **TS Industrie** die volle Herstellergewährleistung gewähren.

Die Betriebsanleitung umfasst mehrere Typen, so dass in der Einleitung erklärt wird, wie Sie sich schnell mit Hilfe von kleinen Piktogrammen zurechtfinden.






#### Stelle der Seriennummer

Bei Ersatzteilenbestellungen oder technischer Informationsanfrage immer die Seriennummer Ihres WS 20-50 und 23-75 DT zur Hand haben.



Die Seriennummer befindet sich an der Stelle wie im Bild dargestellt. Es ist immer eine fünfbzw. sechsstellige Nummer.





Nicht die Nummer auf dem Typenschild des Anhängers angeben.

#### Sicherheitsvorschriften

- 1. Die Maschine darf nur gemäß der Betriebsanleitung eingesetzt werden!
- 2. Bei Motormaschinen ist auch die Betriebsanleitung des Antriebsmotors zu beachten.
- **3.** Das Hochklappen der Einzugsverlängerung (sofern vorhanden) darf nur bei Stillstand der Hackscheibe durchgeführt werden.
- **4.** Wartungs-, Reinigungs-, Einstellarbeiten sowie das Abnehmen der Schutzvorrichtungen dürfen nur bei abgestelltem Motor, ausgeschalteter Zündung, abgekuppeltem Antrieb und stillstehenden Werkzeugen vorgenommen werden. Den Zündschlüssel abziehen, so dass ein unbeabsichtigtes Starten unmöglich ist.
- **5.** Vor dem Betrieb sind Fremdkörper, z.B. Eisenteile, Steine usw. zu entfernen.
- **6.** Nach einer Wartung oder Reparatur überprüfen, ob alle Schutzvorrichtungen angebracht sind.
- **7.** Der Holzzerkleinerer darf nicht in Räumen in Betrieb genommen werden, wegen der damit verbundenen Vergiftungsgefahr.
- **8.** Die Hackscheibe darf erst freigelegt werden, nachdem sie zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, der Antriebsmotor (Schlepper) ist abgestellt und die Zündung ist in 0-Stellung.
- **9.** Der Maschinenführer ist dafür verantwortlich, dass sich dritte Personen nicht im Arbeits- und Gefahrenbereich aufhalten.
- **10.** Bei Reparaturen ist darauf zu achten, dass nur geprüfte Originalersatzteile verwendet werden.
- 11. Nur Personen ab 18 Jahren dürfen den Holzzerkleinerer bedienen.
- **12.** Sicherheitsschuhe und eng anliegende Kleidung, Arbeitshandschuhe mit eng anliegenden Stulpen sowie ebenfalls Gehörschutz und Schutzbrille müssen verwendet werden.
- **13.** Für den Transport muss der Holzzerkleinerer in Transportstellung gebracht werden.
- A) Trichter (sofern vorhanden) hochklappen und prüfen ob die Arretierung eingerastet ist.
- B) Holzzerkleinerer in Transportstellung schwenken und prüfen ob der Sicherungsbolzen eingerastet ist.
- C) Auswurfkanal so verdrehen, dass er nicht seitlich über die Maschine hinausragt.
- D) Gegebenenfalls alle Abstellstützen hochstellen.
- **14.** Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen muss die Beleuchtung der StVO entsprechen.
- 15. Beim Arbeitseinsatz muss der Holzzerkleinerer standsicher abgestellt sein.



16.

- a) Einachsige Motorgeräte werden an Zugfahrzeugen angebracht, und soweit vorhanden auch die Feststellbremse betätigt. Bei Geräten ohne Bremsen, müssen die mitgelieferten Unterlegkeile unter die Räder gelegt werden.
- b) Bei Betrieb ohne Zugfahrzeug müssen die Abstellstützen (vorne und hinten) abgesenkt werden.
- **17.** Aus Sicherheitsgründen sollte von der Maschine zum Auswurf ein Mindestabstand von 10 Metern eingehalten werden. **Der Auswurf muss immer vom Bedienpersonal abgewandt sein**.
- **18.** Erst wenn der Motor abgestellt und die Hackscheibe zum Stillstand gekommen ist, darf mit den Händen in die Einzugsöffnung gegriffen werden.
- **19.** Der werkseitig eingestellte zulässige hydraulische Betriebsdruck darf nicht verändert werden.
- 20. Es dürfen nur Stämme bis zu einem Durchmesser von 16 cm verarbeitet werden.
- **21.** Die hydraulische Anlage muss jährlich einer Sachkundeprüfung unterzogen werden. Die hydraulischen Schläuche sind nach 5 Jahren auszutauschen.
- 22. Beim Beschicken des Holzzerkleinerers nicht in den Zuführtrichter greifen. Verstopfungen sind auf sichere Weise zu beseitigen (Motor abstellen, Hilfsmittel verwenden). Zum Nachschieben von kurzen Teilen oder strauchartigem Hackgut nur entsprechend stabile Holzstäbe oder andere Hilfsmittel aus Holz verwenden. Unsere Holzzerkleinerer dienen nur der manuellen Beschickung. Keine mechanischen Hilfsmittel (Greifer) zur Beschickung verwenden. Nicht im Bereich des Auswurfs bewegen.
- **23.** Täglich vor der Inbetriebnahme Funktionsprüfung durchführen, insbesondere der Sicherheitseinrichtung (**Anhängerkupplung**, Schaltgestänge, Schaltarretierung, Aus-Schalter an den Hauben bei M-Ausführung, usw.). Hackmesser und Gegenmesser sind ebenfalls auf Funktionstüchtigkeit und festen Sitz zu prüfen.
- **24.** Vor Inbetriebnahme muss die Bedienperson ausführlich unterwiesen werden.
- **25.** Die Hackscheibe darf erst freigelegt werden, wenn sie völlig zum Stillstand gekommen und der Motor abgeschaltet ist.
- **26.** Gefahren durch wegfliegende Teile. Es ist zu beachten, dass auch im Bedienbereich Teile, wie Holzschnitzel, aus dem Trichterbereich fliegen können. Körperschutz muss immer angebracht sein (s. Seite 14). Die Bedienung ist seitlich des Trichters vorzunehmen.



- 27. Hinweis für alle Motormaschinen:
- Die Schräglage des Motors darf während des Betriebes (Fahren) max. 25° betragen. Bei zu geringer Ölmenge ist auch bei 25° die Schmierung des Motors nicht gewährleistet!
- 28. Vorsicht beim Abstellen der Maschine am Hang. Der Maschinenführer muss sicherstellen, dass die Maschine für die Dauer der Arbeiten sicher abgestellt ist.
- **29.** Die Maschine darf nur mit Holz bestückt werden. Sicherstellen, dass keine Steine oder Metallgegenstände in die Maschine gelangen.
- **30.** Die Maschine darf nicht zum Transport von Material oder Personen benutzt werden.
- 31. Die Maschine darf nicht zum Schieben oder Ziehen eingesetzt werden.
- **32.** Batteriesäure ist eine ätzende Flüssigkeit. Daher jeden Kontakt mit den Augen, der Haut und der Kleidung vermeiden. Sofort alle betroffenen Stellen mit Wasser ausspülen und ggfs. Arzt aufsuchen.
- **33.** Batterie vor jeder Arbeit an der Elektroinstallation abklemmen.
- **34.** Die Arbeiten dürfen nur von **ausgebildetem Personal** durchgeführt werden. Alle Einbau— und Ausbauarbeiten sowie besondere Wartungsarbeiten sind einem autorisierten Fachhändler vorbehalten.
- **35.** Immer darauf achten, dass Sie nicht mit der Kleidung in die Einzugswalzen gezogen werden.
- **36.** Seitenschürze regelmässig reinigen, damit sie durchsichtig bleibt.

#### **Piktogramme**

Augen- und Gehörschutz tragen!



Schutzhandschuhe mit speziell enganliegenden Stulpen tragen!



Sicherheitsschuhe tragen!



Maschinenteile nur dann berühren, wenn sie vollständig zum Stillstand gekommen sind!



#### **Piktogramme**

Ausreichend Abstand zu drehenden Maschinenteilen halten!



Bei laufendem Antrieb niemals Schutzeinrichtungen öffnen und entfernen!



Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!



Bei laufender Maschine nicht im Bereich des Auswurfs aufhalten! Gefahrenbereich!




Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Schlüssel abziehen!







Achtung! Einzug.





Kraftstofftank mit Dieselkraftstoff befüllen.



Die Maschine wird mit Hydrauliköl HV46 betrieben.




Schmierstellen



Der Lärmpegel der arbeitenden Maschine hat nicht den Wert des Standardpegels auf dem Aufkleber.





#### Minimaldrehzahl Motor



Maximaldrehzahl Motor









#### Sicherer Transport

- 1) Beachten Sie die gültige Straßenverkehrsordnung.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine immer mit Signalleuchten versehen ist, die sauber und sichtbar für anderen Verkehrsteilnehmer sind.
- 3) Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf Landstraßen und unebenen Fahrstrecken.
- 4) Entfernen Sie alle Materialreste aus dem Trichter.
- 5) Drehen Sie den Auswurfkamin ganz nach vorne und klappen Sie die Auswurfklappe ganz nach unten.
- 6) Zum Transport der Maschine auf öffentlichen Strassen, Zuführtisch hochklappen, Häcksler in **TRANS-PORTSTELLUNG**


#### Kupplung Verschleißanzeige:


Prüfen Sie die Verschleißanzeige jedes Mal, wenn Sie die Maschine an das Zugfahrzeug ankuppeln. Nehmen Sie die Gewohnheit an, Kupplungsklaue und / oder Kupplungskugel des Fahrzeugs auszutauschen wenn die Verschleißanzeige in den Minusbereich kommt, damit Sie den Häcksler nicht verlieren, wenn Sie über Bodenwellen oder beim Rückwärtsfahren gegen einen Bordstein fahren.



#### An ein Fahrzeug ankuppeln:

Ankupplung des Häckslers immer in horizontaler Lage durchführen, damit ein Umkippen der Maschine nach hinten verhindert wird <u>UND</u> täglich kontrollieren, dass die Deichselverstelleinrichtungen gesichert sind, um ruckartige Bewegungen zu verhindern, die Kupplung und Schleppanlage beschädigen und ihre Lebensdauer reduzieren würden.





#### Allgemeine Beschreibung und Funktionen

#### **BESCHREIBUNG DER MASCHINE**

Der WS 20-50 DT TS Industrie-Häcksler ist für die Zerkleinerung von Ästen bis zu 200 mm Durchmesser bestimmt.

Der WS 23-75 DT TS Industrie-Häcksler ist für die Zerkleinerung von Ästen bis zu 230 mm Durchmesser bestimmt.

Die Maschine besteht aus folgenden Hauptkomponenten:


(A): Rahmen

(B): Hackeinheit

(C): Motor und Antriebe

(D): Auswurfkamin

(E): Lärmschutzhauben



#### Allgemeine Beschreibung und Funktionen

#### A. Rahmen

Der Rahmen dient zur Aufnahme der verschiedenen Komponenten des Häckslers **WS/20-50** und **WS/23-75** und ermöglicht eine unabhängige Bewegung der Maschine.

#### B. Hackeinheit


Die Einheit besteht aus einem klappbarem Zuführtisch (1), einem Einfülltrichter (2), zwei gezackten Einzugwalzen (3) und einer Hackscheibe.

#### Einzugwalzen:

Sie fördern das Hackgut mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung Hackrotor. Ein Anti-Blockier-system schaltet den Einzug aus, wenn die Drehzahl der Hackscheibe die Mindestdrehzahl unterschreitet (Verstopfung in der Hackeinheit) und schaltet selbständig wieder ein, sobald die Drehzahl der Hackscheibe wieder zum korrektem Hackbetrieb ausreicht.

Der Einzug kann in beide Richtungen (vorwärts und rückwärts) drehen mit Hilfe der gelben und schwarzen Tastern (4), die sich links am Einfülltrichter befinden.

Die Drehgeschwindigkeit kann über die Einstellschraube (5) auf der linken Seite der Verkleidung an den Durchmesser des Hackguts angepasst werden.







#### Hackseibe:

Der Rotor ist die Hauptkomponente der Maschine und hat die Aufgabe das Material, das von der Einzugswalze gefördert wird zu zerkleinern. Der Rotor wird mit dem Beschleunigen des Motors eingeschaltet und dreht mit einer konstanten Geschwindigkeit.



#### Allgemeine Beschreibung und Funktionen

#### C. Motor und Antriebe

Der Dieselmotor befindet sich neben der Hackeinheit. Er liefert die erforderliche Energie für den Antrieb der Hackscheibe und der Hydraulikölpumpe (1).

**WS/20-50DT:** Die Maschine wird von einem 4-Zylinder Dieselmotor angetrieben, der eine Leistung von 50 PS bei 2800 U/Min hat.

**WS/23-75DT:** Die Maschine wird von einem 4-Zylinder Dieselmotor angetrieben, der eine Leistung von 75 PS bei 2600 U/Min hat.

Weitere Informationen über diesen Motor entnehmen Sie bitte der Anleitung des Herstellers.

Die Hackscheibe wird über die Abtriebswelle, der Fliehkraftkupplung mit Riemenscheibe (2) und 2 Keilriemen angetrieben. Die Hydraulikölpumpe ist am Dieselmotor angeschlossen und treibt die Hydraulikmotoren der Einzugwalzen an.





#### D. Auswurfkanal


Dieser Auswurfkanal wirft das Hackgut aus. Der obere Teil kann um 170° in horizontaler Lage geschwenkt werden. Die Auswurfklappe ist in vertikaler Lage einstellbar.



#### Achtung:

Beim Einschalten des Holzzerkleinerers können Restschnitzel ausgeworfen werden.

Die elektrische Schaltung schaltet den Motor aus und verhindert einen Neustart, wenn der Auswurfkamin zur Hackscheibe geöffnet ist.



#### E. Seitenhauben und Motorhaube

Verschiedene Hauben schützen vor sich bewegenden Teile und machen die Arbeit sicher.

Ein elektrischer Schalter schaltet den Motor aus und verhindert einen Neustart beim Öffnen der Hauben.



#### **Bedienung**

#### **MATERIALEINZUG**

Der WS/20-50 und WS/23-75 ist mit einem elektrisch gesteuerten Hydraulikverteiler ausgestattet, der über zwei Taster am Heck des Einfülltrichters aktiviert wird, zum Vorlauf- und Rücklaufbetrieb sowie mit einer roten Schaltstange zur Abschaltung der Einzugwalze und des Förderbandes.

Bemerkung: Zum Drehen des Förderbandes und der Einzugwalze muss der Motor mit max. Drehzahl laufen.

#### **EINZUG ANHALTEN:**

Drücken Sie die rote Schaltstange, damit der Einzug anhält.

#### **NOT-AUS**


Stoppt der Dieselmotor und unterbricht sofort die Rotation der Einzugswalze

#### **VORLAUFBETRIEB:**

- 1. Bewegen Sie die rote Schaltstange nach hinten, damit die Einzugwalze auf Vorlaufbetrieb schaltet.
- 2. Drücken Sie den gelben Taster, damit die Walze vorwärts läuft.

#### **RÜCKLAUFBETRIEB:**

- 1. Bewegen Sie die rote Schaltstange nach hin-
- Drücken Sie den schwarzen Taster.



#### Maschine an ein Fahrzeug ankuppeln

Beim Anhängen des Holzzerkleinerers an ein Fahrzeug ist folgendermaßen vorzugehen.

Mit dem Stützrad die Höhe der Zugdeichsel so einstellen, dass die Anhängekupplung über die des Fahrzeugs steht. Nun das Stützrad eindrehen, dabei muss die geöffnete Kugelkopfkupplung auf der Kugel der Anhängekupplung einrasten.

Sicherstellen, dass die Anhängekupplung richtig einrastet!

Danach das Fangseil mit dem Fahrzeug verbinden und den Stecker für die Beleuchtung einstecken. Das Stützrad ganz einfahren, die hintere Sicherheitsstütze hochsetzen und den Auswurfkamin nach hinten in Fahrtrichtung stellen, arretieren und die Beleuchtung überprüfen.

WICHTIG: Die Verschleißanzeige an der Kupplung muss sich im grünen Bereich befinden (s. Seite 16).

#### PRÜFUNGEN VOR INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

Jeder Bediener muss alle Vorschriften lesen und verstehen sowie alle Sicherheitsmaßnahmen in diesem Kapitel beachten. Eine Liste mit den Prüfungen vor der Inbetriebnahme steht dem Bediener zur Verfügung. Diese Prüfungen müssen aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden, damit der sichere und effiziente Betrieb des Häckslers gewährleistet ist.

Die folgenden Punkte müssen vor der Benutzung der Maschine überprüft werden:

- 1. Ist die Maschine gemäß dem Wartungsplan ausreichend geschmiert worden, wie in der Bedienungsanleitung angegebenen?
- 2. Folgende Füllstände prüfen:
- Motoröl
- Kühlflüssigkeit
- Kraftstoff
- 3. Hydraulikölstand prüfen.
- 4. Sauberkeit des Luftfilters prüfen.
- 5. Sauberkeit des Motorkühlers prüfen.
- 6. Sicherstellen, dass alle Hauben geschlossen und verriegelt sind.
- 7. Die Maschine darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden. Vergiftungsgefahr durch die Abgase vom Dieselmotor und Staubentwicklung des Häckslers.
- 8. Der Auswurfkanal und die Auswurfklappe dürfen nur von einem autorisierten Bediener eingestellt werden.



#### Betrieb und Ausführung

WS/20-50 DT

Gerät nur mit Non-Road Kraftstoffen bzw. handelsüblichem Dieselkraftstoff betreiben.

#### **ACHTUNG!**

Wenn die Maschine Schwierigkeiten hat das Material zu zerkleinern und ausgeschaltet werden muss, **Motor erst wieder starten nachdem die Ursache beseitigt und das Material aus der Hackscheibe entfernt wurde!!!** 

#### **INBETRIEBNAHME**

Vor jeder Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Maschine standfest auf einem festem Untergrund steht.

- 1. Prüfen, ob die Klappe am Auswurfkanal geöffnet ist.
- 2. Sicherheitsbolzen entfernen, Raiegel öffnen und Zuführtisch absenken.
- 3. Schlüssel auf Stellung 1 drehen und Zündung einschalten.
- 4. Warten bis die Vorglühleuchte erloschen ist (ca. 10 Sek.).
- 5. Schlüssel auf Stellung **2** drehen und Motor starten. Motor laufen lassen bis er Betriebstemperatur erreicht hat.
- 6. Am Pilot-System, den gewünschten Bereich 1, 2 oder 3 wählen (s. Seite

#### 38).


- 7. Einkuppeln langsam den Hash fliegen in Zeitlupe
- 8. Motor bis zur max. Drehzahl beschleunigen.

Siehe Seite 40 wenn der Motor sofort wieder abgeschaltet und die Meldung "Schlupffehler" auf dem Pilot-System angezeigt wird.

- 9. Sobald der Motor die Arbeitsdrehzahl erreicht hat, erscheint die Meldung **Start drücken** sowie ein **Smiley**.
- 10. Den **gelben** Taster am Zuführtisch drücken, um Einzugwalzen einzuschalten.
- 11. Jetzt kann mit der Arbeit begonnen werden.









#### Betrieb und Ausführung

#### WS/23-75 DT

#### WICHTIG!

Gerät nur mit handelsüblichem Dieselktraftstoff betreiben. Auf keinem Fall Heizöl verwenden.

#### ACHTUNG!

Wenn die Maschine Schwierigkeiten hat das Material zu zerkleinern und ausgeschaltet werden muss Motor erst wieder starten nachdem die Ursache beseitigt und das Material auf dem Rotor entfernt wurde!!!

#### **INBETRIEBNAHME**

Vor jeder Inbetriebnahme stellen Sie sicher, dass die Maschine auf einem standfesten Untergrund steht und die Feststellbremse geschlossen ist.

- 1) Prüfen Sie, ob die Klappe am Kamin geöffnet ist.
- 2) Drehen Sie den Schlüssel, um die Zündung einzuschalten.
- 3) Starten Sie den Motor nach ca. 30 Sekunden sobald das Pilot System den Bildschirm öffnet.
  - Bei kaltem Motor erscheint die Meldung Tempratur zu niedrig
- 4) Drücken Sie die Taste 1. <u>Der Motor dreht im Leerlauf solange die Mindestbetriebstemperatur nicht erreicht ist.</u>

<u>Mindestbetriebstemperatur erreicht</u>: Im Feld 1 wird das Icon aktiviert und der Motor beschleunigt bis zur Arbeitsdrehzahl. Die Meldung DZR\*zu niedrig erscheint, Schalthebel langsam nach oben umlegen, um den Rotor einzuschalten. Rotor immer mit der Motordrehzahl im Bereich 1 einschalten.

(\*DRZ => Drehzahl)

Drücken Sie die Taste 2 oder 3, wenn im Bereich 2 oder 3 gearbeitet werden soll (s. Seite 39), Der Motor beschleunigt entsprechend.

Sobald der Motor die Arbeitsdrehzahl erreicht hat, erscheint die Meldung Start drücken sowie ein Smiley.

- 5) Zum Einschalten der Einzugswalzen den gelben Taster am Zuführtisch drücken.
- 6) Sie können jetzt mit der Arbeit beginnen.


Bei einer Überhitzung fällt die Motorleistung (nicht die Drehzahl) fällt zuerst um 20%. In diesem Fall Kühler und Kühlflüssigkeitsstand überprüfen sonst fällt die Motorleistung um weitere 50% und die Maschine kann nicht mehr eingesetzt werden.













#### Materialbestückung und Bedienung

#### ANLEITUNG ZUM HÄCKELN

Auf festen Stand des Bedienungspersonals achten!

Häckselgut auf den Trichterboden legen und mit dem dickeren Ende (Stamm) an die Einzugswalzen heranführen (dicken Stamm am Ende abschrägen).

Sobald das Material von den Walzen erfasst wurde, zur Seite treten, denn durch Unebenheiten des Stammes kann es zum Ausschlagen kommen.

Das erfasste Material wird nun automatisch zerkleinert und in die Richtung (Entfernung) geschleudert, in die der Auswurfkamin vorher ausgerichtet wurde.

Nach der Materialeingabe ist auch gelegentlich auf den Auswurf des Gehäckselten zu achten und die Auswurfrichtung evtl. neu einzustellen. Die Weite des Auswurfes wird über die Auswurfklappe gesteuert.

Beim Hacken von Spreißeln, Schwarten und Reisig verhindert man Splitterbildung, indem man das Material grundsätzlich nebeneinander und in Längsrichtung verschoben in die Einzugsrinne einführt.

Sollte kein Einzug mehr erfolgen (Verstopfung durch zu viel Material oder Astgabeln), Drücken Sie den **schwarzen** Taster (Walzen drehen sich rückwärts) und das Hackgut wird zurückgeschoben. Nun die Materialmenge verkleinern, bzw. Astgabel aufsägen und die Beschickung neu starten.

Der Trichter kann nur mit geeignetem Hilfsmittel aus Holz gereinigt werden.

#### Achtung:



Bei laufender Maschine nicht in den Trichter greifen! Notfalls mit einem Holzstab, oder Holzschieber das Kleinholz weiterschieben! Niemals mit einem Metallstab oder Metallschieber in den Trichter das Hackgut weiterschieben! Es ist auch verboten sich im Gefahrenbereich aufzuhalten! Bei besonders starkem oder hartem Holz ist es sinnvoll, wenn der Motor gedrückt wird, die Drehzahl zu verringern bis er wieder die Nenndrehzahl erreicht hat.

Bei Verstopfung im Bereich des Auswurfkamins darf erst nach Stillstand der Hackscheibe und abgestelltem Antriebsmotor, die Haube geöffnet und mit einem geeignetem Werkzeug das verklemmte Holzstück beseitigt werden.

#### Geräuschemission

Der Häcksler erzeugt einen garantierten Schallleistungspegel gem. Richtlinie 2000/14/EG:

Тур	Schallleistungspegel LWA [dB]	Schalldruckpegel [dB(A)]
WS/20-50DT	126	124
WS/23-75DT	126	124



#### Materialbestückung und Bedienung

#### AUSSERBETRIEBNAHME WS/20-50 und WS/23-75

- 1) Häcksler für ein paar Minuten leer laufen lassen, um das Restmaterial hinter der Einzugswalze in den Häcksler beseitigen zu können, damit sich der Rotor beim nächsten Einsatz nicht gleich festläuft.
- 2) Drücken Sie die Schaltstange nach vorne, um die Einzugswalzen anzuhalten.





- 3) Drücken Sie erneut die Taste des aktivierten Breichs, um den Motor wieder in dem Leerlauf zu schalten.
- 4) Entkuppelt die Schneidscheibe durch das senken des Kupplungshebels



Motor ca. 10 Sekunden im Leerlauf drehen lassen zum Temperaturausgleich im Turbolader. (Den WS/23-75 nur)

5) Drehen Sie den Schlüssel am Bedienteil, um die Zündung auszuschalten.







#### BIOLOGISCH ABBAUBARE SCHMIERSTOFFE ZUR REDUZIERUNG DER UMWELTVERSCHMUTZUNG

Die Häcksler von **TS Industrie** werden, schon alleine durch ihre Funktion, als Lösung der nachhaltigen Entwicklung für die Produktion von Kompost, Mulch und Hackschnitzel eingesetzt.

**TS Industrie** Hacker und Häcksler werden oft in Wäldern, Parks, Sehenswürdigkeiten, in der Nähe von Seen und Flüssen, usw. eingesetzt, wo Leckagen und Verlust von Hydraulikflüssigkeit anderer Maschinen eine Gefahr für die Umwelt darstellen.

Daher leistet das Unternehmen **TS Industrie** seinen Beitrag zum Umweltschutz, indem es seine Maschinen mit **biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoffen** ausliefert.

Entspricht der landwirtschaftlichen Richtlinie 2006/11/EG.

#### Vorteil biologisch abbaubarer Schmierstoffe:

- Keine Gefahr für die Umwelt
- Erhöhte biologische Abbaubarkeit
- Ungiftig (Raps- Sonnenblumenölbasis)
- Erneuerbar
- Sehr hohe Viskosität
- Hohe Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Erhöhte Sicherheit für den Anwender
- Erhöhte Lebensdauer der Teile
- Geringe Verflüchtigungseigenschaften









#### **SICHERHEITSHINWEISE**



- 1. Maschine sicher abstellen, Zündschlüssel abziehen und warten bis alle beweglichen Teile stillstehen bevor mit den Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten begonnen wird.
- 2. Nach Durchführung der Wartungsarbeiten sicher stellen, dass alle Schutzvorrichtungen wieder ordnungsgemäß eingebaut wurden und funktionsfähig sind.

Alle Maschinen werden Probe gefahren bevor sie das Werk verlassen. Der Hydrauliktank ist bei der Lieferung bis zur oberen Markierung des Schauglases mit Hydrauliköl gefüllt. Das Filter muss nach 150 Betriebsstunden ausgewechselt werden. Danach erfolgt der Austausch entsprechend dem Wartungsplan. Die erste Inspektion ist Bestandteil der Gewährleistungsbedingung.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Die Wartung des Motors muss entsprechend der beiliegenden Betriebsanleitung des Motorherstellers durchgeführt werden.

Bei Lieferung sind die Lager abgeschmiert und die Getriebe mit Öl gefüllt. Es wird empfohlen eine Überprüfung der Maschine vor ihrer Inbetriebnahme durchzuführen.

#### **SCHMIERMITTEL:** Füllmenge:

Kraftstoff: 48 I.

Hydrauliköl: 30 l.

Motor: Siehe Betriebsanleitung des Motorherstellers



#### Empfohlene SCHMIERMITTEL:

- Schmiermittel für Lager, Gelenke und verschiedene Komponenten: Mehrzweck-Hochdruckfett SAE (EP). "SAELEN BIOPLEX"
- 2. Hydrauliköl:

ÅFNOR NFE 48603 Typ HV ISO VG 46

"MINERVA BIO HYDRO 46"

3. Motoröl: Siehe Betriebsanleitung des Motorherstellers





#### **WARTUNGSINTERVALLE, MOTOR:** Siehe Betriebsanleitung des Motorherstellers

#### WARTUNGSINTERVALLE DER MASCHINE

Betriebsstunden	Wartungsarbeiten
Täglich	-Festen Sitz der Verstellgelenke auf der Vorderseite der Anhängerkupplung/Deichsel prüfen - Funktion der Sicherheitsschalter und der roten Schaltstange prüfen - Motorölstand prüfen - Kühlflüssigkeitsstand prüfen - Sauberkeit des Motorkühlers prüfen - Anhängekupplung prüfen - Radmuttern auf festen Sitz prüfen - Beleuchtungsanlage prüfen
Erstes Mal nach 4 Betriebsstunden	- Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen
Alle 50 Betriebsstunden	<ul> <li>Senkrechte/Waagerechte Messer und Gegenmesser prüfen</li> <li>Beide Lager der Hackscheibe prüfen</li> <li>Aufwickeln des Materials um die Lager prüfen und ggf. entfernen</li> <li>Spannung der Antriebriemen der Hackscheibe prüfen</li> <li>Hydraulikölstand prüfen</li> </ul>
Alle 150 Betriebsstunden	<ul> <li>- 1. Austausch des Hydraulikölfilters (danach alle 500 Betriebsstunden oder alle 2 Jahre)</li> <li>- Drehlager abschmieren</li> </ul>
Alle 300 Betriebsstunden	- Batteriesäurestand prüfen
Alle 500 Betriebsstunden	- Hydrauliköl austauschen (oder alle 2 Jahre)



#### **HAUBEN ÖFFNEN**



#### **Spezialschlüssel**



Die Motorhaube, die als erstes geöffnet werden muss, verfügt über ein Schloss, das mit einem speziellen Schlüssel entriegelt wird. Dieser Schlüssel sollte nicht zusammen mit dem Zündschlüssel aufbewahren werden sonst könnte der Betrieb des Motors gestört werden (s. Seite




Dieser Schlüssel dient ebenfalls zum Entriegeln des Schlosses der Haube für den Zugang zu den Antriebsriemen. Vor dem Transport der Maschine sicherstellen, dass die Haube richtig verriegelt ist.

#### **SCHMIERSTELLEN**



Vor Beginn der Schmier- und Wartungsarbeiten, Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen.





Der Zustand der Messer und Gegenmesser muss alle 50 Betriebsstunden geprüft werden. Faserige Späne und eine Verringerung der Leistung sind eindeutige Anzeichen für stumpfe Messer und Gegenmesser.

#### Zündschlüssel vor Beginn der Arbeiten abziehen.

Die Schneidmesser werden durch Lösen der Schrauben Pos.4 demontiert. Nach dem Wechsel sind diese wieder zu befestigen.

Die Schneidmesser sind aus Spezialstahl und dürfen nicht aufgeschweißt werden. Der Schneidmesserwechsel darf nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden.


Nach dem Schleifen ist darauf zu achten, dass die Schneiden völlig glatt und gleichmäßig sind. Noch vorhandene Schleifgrate werden durch Hohnen entfernt.

Bitte beachten Sie die nachfolgende Schleifanweisung! (siehe S. 41)

Schartige Messer geben eine schlechte Schnitzelgualität und der Einzug geht schwer, so das die Messer bald wieder stumpf sind.

Beim Anbau der Messer ist der Spalt zwischen Messer und Gegenmesser neu einzustellen.

Bei einem größeren Spalt können neben größeren Leistungsbedarf, Zerfaserung oder ungleichmäßige Schnitzel entstehen. Ist der Spalt kleiner als 1mm, kann das Messer im Betrieb auf das Gegenmesser treffen.





Bitte keinesfalls das verschlissene Hackmesser aufschweißen.

Тур	Maß a [mm]	Maß b [mm]
WS20-50DT	1	2
WS23-75DT	1	2

#### Achtung:


Der Anzugsmoment der Messerschrauben (rotierendes - feststehendes Messer) beträgt 240 Nm (ca. 24 mkp.).



Hackmesser und Gegenmesser sind täglich vor Inbetriebnahme auf optimale Einstellung und Zustand zu prüfen. Stumpfe Messer und Gegenmesser haben einen enorm hohen Kraftbedarf. Sie verursachen einen sehr großen Antriebsriemenverschleiß. Die Lager werden überansprucht und der Kraftstoffverbrauch steigt an.

Die Hackscheibe ist serienmäßig mit zwei Hackmessern bestückt. Diese schneiden immer scheibenweise das zugeführte Hackgut klein. Die spezielle Anordnung der Messer zerbröckelt dann die abgeschnittenen Scheiben.

Die Hackmesser müssen geschliffen bzw. gewechselt werden, sobald sie stumpf aussehen oder der Einzug schwergängig wird (d.h. das die Messer das Holz zurückstoßen). Beim Öffnen der Haube ist der Nachlauf der Hackscheibe zu beachten.





#### Achtung:

Der Messerwechsel hat ausschließlich durch unterwiesene Personen zu erfolgen.



#### Achtung:

Bevor Einstellungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden, muss der Antrieb abgekuppelt sein und die Werkzeuge stillstehen.


Bei Arbeiten an der Hackscheibe, bzw. an den Schneidwerkzeugen (z.B. Messerwechsel) muss die Hackscheibe immer mit der mitgelieferten Hackscheibenklaue arretiert werden. Verletzungsgefahr! Am Werkzeugträger sind Hersteller und max. Drehzahl eingeschlagen.

Тур	Maß a [mm]	Maß b [mm]	Maß c [°]
WS20-50DT	80	100	30
WS23-75DT	110	125	30

Sollte die Hackqualität nachlassen sind die Schneidmesser sowie das Gegenmesser auf Zustand zu prüfen.

Sobald die Stoßkante des Gegenmessers einen größeren Radius als 1mm hat, sollte dieses gewendet, bzw. ausgetauscht werden.

Das Gegenmesser selbst ist wendbar und kann von vier Seiten genutzt werden. Es ist im Gegensatz zum Schneidmesser nicht nachschleifbar.



Um das Gegenmesser zu lösen muss der Halter, seitlich am Gehäuse, gelöst werden. Dahinter befindet sich das Gegenmesser, welches darauf gewendet oder ausgetauscht werden kann.

Es befindet sich ein Gewinde im Gegenmesser, welches das heraus ziehen mittels einer Schraube erleichtert.

Bei dem senkrechten Gegenmesser muss zuerst die große Abdeckhaube abgenommen werden. Anschließend werden beide Zugfedern gelöst und der Oberwagen wird nach oben geklappt und gesichert. Nun werden auf der linken Seite die Schrauben der Haube gelöst.

Die Haube muss nach oben geklappt werden. Nun können die Schrauben des senkrechten Gegenmessers gelöst werden und das Messer nach oben hinaus gezogen werden.




#### KEILRIEMENSPANNUNG FÜR DEN HACKSCHEIBENANTRIEB EINSTELLEN

Die Spannung der Keilriemen wird durch eine Spannrolle gewährleistet.

Die Antriebsriemenanspannung wird durch das hochheben der Riemenspannrolle (1) mit dem Hebel (2) eingestellt. Die Feder der Riemenspannrolle erlaubt die anreichende and dauernde Spannung der Antriebsriemen in eingekuppelter Position.

#### Diese Arbeit kann nur von geschultem Personal durchgeführt werden




#### Beschreibung und Bedienung

WS/20-50 DT

#### **BEDIENTEIL DES MOTORS**

- A: Grüne Warnleuchte Betriebskontrollleuchte (OK9
- B: Warnleuchte Batterieladekontrolle
- C: Warnleuchte Öldruck
- D: Warnleuchte Kühlflüssigkeitstemperatur
- E: Vorglühleuchte (8 Sekunden)
- F: Zündschalter

Im Falle einer Störung wird der Motor automatisch abgeschaltet und die Warnleuchten C und D leuchten auf.



#### Beschreibung und handhabung

# PILOT SYSTEM (20-50DT) PILOT SYSTEM "SWING" (23-75DT)

23-75DT: Das System ist mit der elektronischen Motorsteuerung ECU verbunden und dient zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs und der Rotorleistung durch Anpassung der Motordrehzahl an das zu zerkleinerte Material.

# PROTOREE Fill moteur18 Frator19 Frator

#### MASCHINEN FUNKTION 20-50DT et 23-75DT:

- 1. Permanente Anzeige der Motordrehzahl
- 2. Permanente Anzeige der Rotordrehzahl
- 3. Permanente Anzeige der täglichen Betriebsstunden
- 4. Permanent Anzeige der gesamten Stunden
- 5. Grünes LED zeigt an, dass der Motor und der Rotor sich drehen
- 6. Rotes LED zeigt Fehler an
- 7. Hydrauliktest: eine schnelle Einzugs– und Rückhubgeschwindigkeit dient zum Test des hydraulischen Systems
- 8. Eine schnelle Vorwärtsbewegung der Einzugswalze dient der Überprüfung des No Stress systems
- 9. 3 NoStress (VarioStress) Möglichkeiten zur Auswahl der Holzart
- 10. Servicemanagement : Intervalle für Ölwechsel
- 11. Riemenschlupf, Kupplung und hydraulisches Kupplungssystem Motorabschaltung und Anlasserdeaktivierung durch die Box
- 12. Abschaltsicherung für Motor und Anlasssperre bei geöffneten Hauben
- 13. Fehlerspeicher
- 14. 21 Maschinentypen sind im Speicher hinterlegt
- 15. 4 Sprachen optional auswählbar: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch

#### MOTORFUNKTION 23-75DT:


- 16. 3 Arbeitsdrehzahlen angepasst an 3 NoStress Zerkleinerungsbereiche.
- 17. Anzaige der Motordaten und –felher: Öldruck, Kühlmitteltemp. Motorlast, usw.



### **Beschreibung**

#### LED:

- Grün dauerhaft: AN
- Grün flackernd: Impulse vom Geber an der Hackscheibe
- Rot dauerhaft: Motorhaube oder Zugang zum Kamin geöffnet



Es ist strengstens verboten, die Werkseinstellungen des Pilot-Systems zu verändern. Für jegliche Änderung der Parameter außerhalb des TS Industrie-Werkes ist die programmierende Person verantwortlich.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Werte sind lediglich Anhaltswerte




## No Stress Einstellungen auswählen

WS/20-50 DT


Das Pilot-System besitzt 3 No Stress Einstellungen

Oberhalb jeder Taste befindet sich ein Symbol für die entsprechende Einstellung, das schwarz hinterlegt wird, wenn diese Einstellung gewählt wird.


Taste 1 Für Holzabfälle: nutzt eine erweiterte Motordrehzahl



Taste 2 für mittleren Abfall: nutzt einen mittleren Drehzahlbereich. Es können Äste und Nadelbäume verarbeitet werden



Taste 3 für Nadelholz und Vegetation, z.B. Nadelholz und feuchtes grünes Holz



Wenn die Einstellungen während der Arbeit geändert werden sollen, muss der gelbe Schalter am Einfülltrichter betätigt werden, um die Einzugwalzen wieder einzuschalten.

### Anwendungsbereiche Motor/No Stress auswählen

WS/23-75 DT

Taste 1: Der Motor dreht mit einer mäßigen Drehzahl (1800 U/min), wobei die Steuerung der Einzugswalzen und des Förderbands durch No Stress an diese Drehzahl angepasst wird.

Geeignet zur Zerkleinerung von mittelgroßen Ästen.

Dieser Anwendungsbereich verbraucht sehr wenig Kraftstoff und funktioniert mit einem geringen Lärmpegel.


Taste 2: Optimale Arbeitsdrehzahl für das Zerkleinern. Der Motor läuft mit einer mittleren Drehzahl (2200 U/min) und einer entsprechenden No-Stress-Steuerung.


Geeignet zur Zerkleinerung von großen Ästen.


Dieser Anwendungsbereich verbraucht wenig Kraftstoff und funktioniert ebenfalls mit einem geringen Lärmpegel, bei maximaler Ausnutzung der Leistung der Maschine.

Taste 3: Hochleistungsbereiche der Maschine. Der Motor läuft mit der maximalen zulässigen Drehzahl (2600 U/min) und Ausnutzung der maximalen Motor- und Auswurfleistung der Maschine sowie extremen Einsatzbedingungen.

Geeignet zur Zerkleinerung von Ästen mit max. Durchmesser und Nadelhölzern. die eine hohe Auswurfleistung erfordern.








Wenn die Einstellungen während der Arbeit geändert werden sollen, muss der gelbe Schalter am Einfülltrichter betätigt werden, um die Einzugwalzen wieder einzuschalten.



#### Normaler Betrieb und Überdrehzahl


Die Drehzahl der Hackscheibe ist die wesentliche Angabe zur Funktionsprüfung der Maschine.

Die Anzeige **RPM zu niedrig** zeigt, dass die Motordrehzahl zu niedrig ist, um kontinuierlich das Material dem Rotor zuzuführen.




Motor auf max. Drehzahl einstellen. Ein Smiley wird angezeigt sobald die Mindestdrehzahl zum Einschalten der Einzugswalze erreicht ist.

Der **gelbe** Schaltknopf kann jetzt betätigt werden.




Sobald sich die Einzugswalze dreht und der hintere rote Schaltbügel betätigt ist, erscheint die Meldung **Vorschubstopp**.



Wenn die Hackscheibendrehzahl zu hoch ist, wird die Einzugswalze automatisch angehalten, um die Maschine zu schützen. Gleichzeitig erscheint das Symbol Achtung sowie die Meldung Überdrehzahl.

Nachdem die Ursache für die Überdrehzahl beseitigt wurde, muss die Motorgeschwindigkeit auf Leerlauf abgesenkt und wieder bis zur max. Drehzahl ange-




### **Schlupffunktion**

Das Pilot-System kontrolliert den Schlupf zwischen den Riemenscheiben von Rotor und Motor durch permanenten Vergleich beider Drehzahlen. Zum Schutz von Keilriemen, Fliehkraftkupplung und Hydraulikkupplung ist ein Schlupf von einem Prozent zulässig. Wird der Schlupf größer als ein Prozent, wird der Motor abgeschaltet und folgende Meldung erscheint auf dem Display.

## Verschiedene Gründe für ein Schlupf:

- Rotor blockiert
- Keilriemen lose
- Kupplung verschlissen



Bemerkung: Schlupf kann auftreten, wenn die Maschine aus dem Stand heraus sehr langsam beschleunigt wird.

Nachdem der Antrieb sichergestellt/geprüft wurde, Taste 1 drücken, um weiterarbeiten zu können.


Das Datum und die Uhrzeit dieser Meldung werden im Speicher des Pilot-Systems gespeichert und können vom Händler ausgelesen werden.




### Zugang zu den KUNDEN-Parametern Code 3003



Die Tasten ↓ und ↑ für 4 Sekunden gedrückt halten.



Taste 1 **drücken zur Auswahl** und gehe rüber zur 0



Drücke die Taste ↑ bis die Nummer 3 erscheint und mit Taste 1 bestätigen.



Taste ↑ 3x drücken bis zur Nummer 3, dann mit 1 bestätigen




Drücke wieder Taste 1 **zum bestä**tigen und gehe zur zweiten 0.




Der Nutzer hat jetz Zugriff auf Sprache, Tagesstunden Zähler, Servicestatus (Service und Ölwechsel) und END navigane tion

WS/20-50DT & 23-75DT 2015-03-13

### Rückstellung der Tagesstundenzähler




Drücke Taste **↓** bis Tagesstunden kommt



Drücke 1 zur Löschung der Tagestunden




Eine Meldung bestätigt den Vorgang





Drücke Taste ↓ bis Ende und drücke 1 für Enter

## Überfälliger Service und weitere Serviceinformationen (Motorölwechsel)

Wenn der Service fällig oder überfällig ist, wird im Display ein Symbol gezeigt, wenn die







Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Händler zum Ölwechsel. Die Nachricht ist im Pilot System gespeichert. Um die Nachricht zu umgehen und weiter zu arbeiten, drücken Sie die Taste 1.



Drücken Sie die Taste ↓ oder ↑ ein oder zweimal um den nächsten Ölwechsel oder Service anzuzeigen. Kontaktieren Sie Ihren Händler um einen Termin zu vereinbaren.

### Rotordrehzahlen der No Stress Einstellungen

(Die Beispiele sind nur Anhaltswerte)



Drücken Sie die Taste ↓ oder ↑ ein oder zweimal zu jederzeit, um die Rotorparameter für die ausgewählte NO Stress option anzuzeigen:

## Beispiel 1 unten:

Minimum Drehzahl: unter 1875 1/min. stoppt die Einzugswalze

Rückstelldrehzahl: von 2175 1/min., die Einzugwalze fängt wieder an zu drehen.

Normaledrehzahl: nach der Überdrehzahl des Motors: der Rotor muss zurück

auf 2175 rpm damit die Einzugswalze wieder anfängt zu drehen.

1/min. Überdrehzahl: Einzugwalze stoppt.


## Achtung:

Es ist strengstens verboten, die Werkseinstellungen des Pilot-Systems zu verändern. Für jegliche Änderung der Parameter ausserhalb des TS Industrie-Werkes ist die programmierende Person verantwortlich.

## Haubensicherung

Eine offene oder schlecht verschlossene Haube wird durch ein rote LED und eine entsprechenden Meldung angezeigt. Das Sicherheitssystem schaltet den Motor aus und verhindert einen Neustart. In diesem Fall, betroffene Haube richtig verschließen und danach Taste 1 drücken. Die Meldung

erlischt.



### Impulse Drehzahlgeber Rotor

Eine dauerhaft leuchtende grüne LED zeigt an, dass der Rotor und das System in Betrieb sind. Die LED beginnt zu blinken, wenn sie ein Signal vom Drehzahlgeber M18 am Rotor erhält. Die Frequenz des Blinkens ändert sich mit der Drehzahl des Rotors.




**Engine error codes** 

WS/23-75 DT

In case of engine failure, the engine ECU sends a SPN code at Pilot System.

Red LED flashing: error display without engine stop Red LED continue: error display with engine stop



#### Engine error code list known to the Pilot System: SPN: 97 Water in diesel filter SPN: 98 oil level SPN: 100 oil pressure SPN: 105 T° air inlet SPN: 110 T° water SPN: 157 Problem injector SPN: 174 T° Fuel SPN: 175 T° oil Unknown SPN: Unknow error. (See table on page 56)

#### **BEHÄLTER**

Die Maschine ist mit zwei Tanks ausgestattet:

Hydrauliköltank mit einem Inhalt von 20 Liter bestehend aus:





Kraftstofftank mit einem Inhalt von 48 Liter



#### **HAUBENSICHERUNG**


Die Maschine besitzt eine Haubensicherung:

Diese Sicherung besteht aus einem Näherungssensor, der an der Motorhaube befestigt ist. Der elektrische Schaltkontakt wird hergestellt, wenn sich der Sensor dem Magneten an der gelben Haube nähert. Beim Öffnen der Haube wird der Kontakt unterbrochen und der Motor wird abgestellt.





Der Näherungssensor darf den Magnet nicht berühren. Der Abstand zwischen Sensor und Magnet muss 6 mm +/-5 betragen.



#### **NOT-AUS-SCHALTER**

Die Maschine ist ebenfalls mit zwei Not-Aus-Schaltern ausgestattet, die sich auf jeder Seite der Maschine befinden.

Bei Betätigung haben diese Schalter folgende Aufgaben (das Pilot-System wird ausgeschaltet):


- 1. Dieselmotor abstellen.
- 2) Einzugwalze ausschalten.



#### NÄHERUNGSSENSOR UND SICHERUNGEN

Der Näherungssensor M18 (Ø18) an der Keilriemenscheibe der Hackscheibe erfasst deren Drehzahl und überträgt sie an das Pilot-System.

Der Abstand zwischen Sensor und Metallstift gegenüber der Keilriemenscheibe muss 4 mm +/-1 betragen.





Wird der Motor nach dem Motorstart nach einigen Sekunden wieder ausgeschaltet und auf dem erscheint die System Meldung "Schlupffehler", muss die Ursache des Fehlers gefunden werden: *Hackscheib*e durch Häckselreste blockiert, lose oder gerissene Keilriemen, defekte Kupplung, defekter Sensor M18.

Eine Flachsicherung 12 V/40 A befindet sich in der Halterung auf dem Batteriekabel (23-75DT) und neben dem generator (20-50DT).





Fusible plat type U 40 A.



#### **AUSWURFKAMIN**

Der Auswurfkamin kann um 270° gedreht und mit dem Riegel am Träger festgestellt werden.



### Beschreibung und handhabung



Arbeitsweise des CO2-REDUKTIONSSYSTEM (Option)



Der Zerkleinerer ist eine Maschine, die kontinuirlich mit einer erhöhten Motordrehzahl läuft mit abwechselnd extremen und niedrigen Belastung je nach Einsatzbedingunden. Diese Betriebsart hat einen hohen Kraftstoffverbrauch und Geräuchpegel sowie hohe Abgaswerte zur Folge.

Um diese Nachteile auszuschliessen sowie zum Schutz der Umwelt schaltet das System zur CO2-Reduktion den Motor auf Leerlauf nach einer bestimmten Dauer nachdem der Bediener sich von der Maschine entfernt hat. Sobald das Radar der CO2-Reduktion den Bediener erfasst hat, beschleunigt der Motor erneut auf seine Arbeitsdrehzahl und der Rotor sowie das Förderband werden nach 2 Sekunden wieder eingeschaltet. Darüber hinaus trägt die CO2-Reduktion zur Verlängerung der Lebensdauer der wichtigen Komponenten (Dieselmotor, Antrieb, Förderband, Einzugwalze, Motoren und Hydraulikkreisläufe) der Maschine bei.


## Beschreibung und handhabung

Der Präsenzdetektor an der Rückseite des Gehäuses erkennt den Betreiber im Bereich von 2 m hinter dem Einfülltrichter. Der Trichterbereich ist eine tote Zone, die nicht vom Detektor berücksichtigt wird. Objekte in diesem Bereich werden die Dieselmotordrehzahl nicht erhöhen, bzw. den Einzugswalze nicht in Bewegung setzen.

Alle Objekte, auch unbewegliche Objekte wie z. B. eine Wand oder ein Fahrzeug im Bereich innerhalb 2 m hinter dem Häcksler aktivieren die automatische Drehzahlerhöhung des Motors.

### Anwesenheitssensor






Das System zur CO2-Reduktion wird nicht automatisch eingeschaltet (off). D.h. der Motor beschleunigt nicht automatisch beim ersten Start, wenn der Bediener vom Bewegungsmelder erfasst wird.

Einsatzt der Maschine mit der CO2-Reduktion:

Nach dem Motorstart drücken Sie 1x auf die Taste ↓
(oder 4x auf die Taste ↑), um den Bildschirm CO2-Reduktion zu öffnen.
Das System ist ausgeschaltet (off) und alle 3 Verzögerungszeiten sind erscheinen mit hellem Hintergrund.




<u>Bemerkung</u>: **Das Aktivierungsverfahren ist für alle 3 Verzögerungszeiten** identisch.

Aktivierung der 15-Sekunden-Verzögerungszeit:

-Drücken Sie die Taste 1

-Die Verzögerungszeit 15 Sekunden wird mit dunklem Hintergrund angezeigt.

Fortsetzung nächste Seite





## Beschreibung und Handhabung



- Taste drücken, um in den Hauptbildschirm zu schalten.
- Den gewünschten Anwendungsbereich 1, 2 oder 3 auswählen.
- Stellen Sie sich in den Strahlenbereich hinter den Zuführtisch.

- Der Motor beschleunigt bis zur Arbeitsdrehzahl. Den gelben Taster drücken, um den Einzugswalze zu starten.

Der Motor läuft mit maximaler Drehzahl solange sich der Bediener im Strahlenbereich befindet.

Verlässt der Bediener den Strahlenbereich, werden Einzugswalze nach 15 Sekunden ausgeschaltet.

Der Motor beschleunigt erneut und Einzugswalze werden wieder eingeschaltet, sobald der Bediener vom Strahlenbereich erfasst wird.

<u>Die CO2-Reduktion sowie die gewählte Verzögerung (15 Sek.) bleiben</u> <u>aktiv, solange diese nicht deaktiviert wurden, um die CO2-Reduktion auszuschalten.</u>



PRINT ONTO

#### Arbeitsende:

Verlässt der Bediener den Strahlenbereich vorher und es liegt noch Material zum Zerkleinern auf dem Zuführtisch, laufen Einzugswalze weiter und der Motor bleibt auf hoher Drehzahl bis das gesamte Material zerkleinert wurde, auch nach Ablauf der Verzögerungszeit.

Bemerkung: Dieses System wird nicht für kleine Äste mit einem Durchmesser unter 10 bis 15 mm aktiviert.

Bemerkung: Die Verwendung der CO2-Reduktion ist auf Seite 23 beschrieben.

#### <u>Ursachen für eine Störung des Strahlenbereichs vom Bewegungsmelder:</u>

- Niemals den Neigungswinkel der Halterung für den Bewegungsmelder verändern.
- Starker Regen oder Wind.



## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel haben wir eine Liste von möglichen Fehlern, deren Ursachen und deren Lösungen zusammengestellt. Falls ein Fehler auftritt, der nicht im Kapitel "Fehlerbehebung" aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Halten Sie Ihre Bedienungsanleitung und die Seriennummer Ihrer Maschine bereit.

FEHLER	URSACHE	LÖSUNG							
Der Motor wird abgestellt und das Pilot-System zeigt die Meldung "Schlupffehler" an.	-Siehe Seite 41								
Das Pilot-System lässt sich nicht einschalten	- Not-Aus-Schalter betätigt	- Schalter entriegeln							
Der Motor startet nicht	- Not-Aus-Schalter betätigt	- Schalter entriegeln							
	- Haube offen	- Verriegelung der Hauben prüfen							
	- Haubensicherung falsch eingestellt oder defekt	- Sensor prüfen (s. Seite 46) - Sicherung auswechseln							
	<ul><li>- 40A-Sicherung defekt</li><li>- Batterie entladen</li><li>- Versorgungskabel beschädigt</li></ul>	(s. Seite 50) - Batterie laden oder auswechseln - Stromkreise prüfen							
Geringe Motorleistung	- Kühler verstopft	- Kühler reinigen							
	- Messer stumpf	- Messer schleifen oder auswechseln							
	- Kraftstofffilter verstopft	- Filter auswechseln							
Der Motor schaltet aus und lässt sich nicht mehr starten	- Haube nicht richtig verriegelt	- Verriegelung der Hauben prüfen							
Sich hicht mem Statten	- Haubensicherung defekt	- Sensor prüfen (s. Seite 46)							
	- Kraftstofftank leer gefahren	- Kraftstoff einfüllen							
Kein Vorlauf- oder Rücklaufbetrieb des Förderbandes bzw. der Einzugwalze	<ul><li>Einstellschraube am Einzug völlig zugedreht</li><li>Hydraulikmotor oder Pumpe defekt</li><li>Ölmangel im Hydrauliktank</li></ul>	<ul><li>- Einstellschraube lösen</li><li>- Defektes Teil prüfen oder auswechseln</li><li>- Ölstand prüfen</li></ul>							
Die Maschine häckselt mit Schwierigkeiten	<ul><li>- Messer stumpf</li><li>- Keilriemen beschädigt oder lose</li></ul>	<ul> <li>- Messer schleifen oder auswechseln</li> <li>- Keilriemen auswechseln oder spannen</li> </ul>							
Die Einzugwalze reguliert nicht, auch unter der Einschaltgrenze des Pilot- Systems	- Störung der Elektro- bzw. Hydraulikan- lage	- Mit Händler in Verbindung setzen							



Diagnostic



- ECU can ma
   SVS:
   MIL N
   AW: A
   RS: R
   SPN: FMI: F

The standard

N Ode

P0563

2 P0562 3 P0643 4 P0642

1707	Haoua	WCC8X	WCL2R	TIASON	WCCDIE	PMFI	TMIT	TMIT	Division .	TALN	HMLYG	BCL	FGI	FCOH	XCHRODE	POO	PCP	THE	HH	THIL	TEXE	THWI	TWHT	HWH	TCCOK	MCCCH	15774	THAME	MCCIB	VBBC	BREA	Mic		and not on our	and liet of dia	MI. Hallure Wode Indicator	N. Suspect F	Red Stop (CAN) lamp	/: Amber Wa	.: Malfunction	S: Service V	manage hard	9
Accelerate pedal. for ASC (ETO) servor oignal too low	Acodeste pedal for ASC (PTO) amon signal he high	Accelerate pedal sensor No.3 signal no lew	Accelerator pedal sector No.2 aggral too high	Accelerate pedal sensor Nect aignal too law	shorel exterpedal sensor No.1 agrid too high	Bood present action performance models	Bood present sepor signal too line	Both to the state of the control of		Afficiation meeting array plans has large	Attracebers pressure sensor august we high	Offset pressure sensor signal too John	Official pressure sensor signal too high	PC security offset	PC sensor offiset diagnosis for NCX requirement (driffed high	PC searce of that diagnosis (drifted high at low)	OS ad prom. Senses aignal heeping the middle single	Fuel suspensive (whurst) sensor signal too low	Fuel temperature (w/pump) centrot signal too high	Alt temperaturs sessor signal too low	Air temperature sensor signal too high	Crelat imperiture season performance invalid	Content respendent assess agreal too for	Dedar temperatus secun algral too high.	Security Security 2. Contract of Charles Contract of C	Section)	SELECT)  The trace of the form of the selection of the se	Battery 5'V reference I obtain law (5'V power supply for	Battery SV reference 1 circuit high (SV power supply for	Vehicle system voltage too low (< 8 V)	Vehicle system withge too high (> 16 V)	peoplese		grooms is reported at the londering laber.	dard list of disapposition is reported in the following table: a	de indicator	N. Suspect Parameter Number	AN) lamp	V. Amber Warning (CAN) lamp	L. Malfunction Indicator Lamp (hardwired) red lamp	/S: Service Vehicle Soon (hardwired) yellow lamp	manage hardwired lamps or CAN dashboard	WS/23-/5 DI
**	+	-		-	-	-	-	+	+ +	-	-	++	н	-	-	-	-	-	+	1	H		H	-			-	1		-		SAS TIN		X									
**	+	++			-	34	-	+		+	-	;i	90	-	++	_	<b></b>	-	+	1	-	144	144	ю	+4		-		14	Þ		× ××											
50.0																									141				lat.			AM		CAN									₽
16	is: w	18	3	123	91 3	12		1M2 3		-	9	150	55	57 28	157	157 2	157 9	72 4-	174 3	105 4	300	110 2	110 4	110 3	3510 4	3510 3	2000		3 9000	*	88	303 636	2										5
72	=1	20		28	2)	81	81	2:	81	23	20	8	is	80	13	161	82	140	85	E	1	1 18	3 4	T	8 2	2 8	. 8	2 3		8	۵	-	£	8	88	381	123	36	88	w	8	25	112
P0615	P0642	P0641	E0099	10034	P1223	TECH	1776	P1219	11217	F2253	17213	P1230	1008	E0627	70638	11913	E1802	E1882	B0278	RADIA	10000	T T	1000	7	P0611	2000	2000	20000	20003	100	DIE	T	F214	5005	Be	1981	FOJH	F0317	ROUT	Podez	FROM	P0415	BOUNE
TEWETS	7,000	GREEGD	TBOFF	HADEL	SERRE	FERRES	MCH	EAG	HOEST	10502	ECUND	FOOVE	PCECO	Descry	BSSCV	KONEK	QREBR	QEMOT	ANGERDA	STARBIEV	Princetor	TOTAL PARTY	AND		PERO.	TARBON CAMITON	Total Child	TAKTOR	Manage	MCCCM	CAMISD		BSTWV1	NORDEN	GEGM	GNOP.	MERCIM	NEWOR	SEC023	2000	HOR	18091	HEGH
Starter probabation to BATT	Glow rulley called down to EACTT	Garwineley comput open load/ebort to GND	Died bedate some some pro-	Boad presume servor exceeds upper limit	For littler diagnosistenel 2	Parl filter diagnosis bred 1	Water in Soci filter failure	PIC (pressure limiter) activated	OBail program consider to tapper list #1	CSail prozes coveda hi uppe limit 1	Designation has below the outside financial on the military	Official possessiv costni pessor address terger fini	Citalipeasus econtain upe last?	Indidant to GND, SEV cell operation	SCN(+) septe dentito BATT, SCN(-) septe distrito BATT	(A section documentation opportunity of opposite titles	Of data error	QR data is not written	Engire angle meet error4 (Injector2)	(3gt eigra))	Degree appropriate consequences of degree of the consequences of t	political property of the political of t	dage)	Capacita shage-ap or cat saffaction by other (excessive	Opeder despriyated auditation byter (seaffered	injector out open	injentere depte open over opene over open.  Injentere (Appl engine) Tejenter (Dept engine) output open keel	raise of output open load trained out open	and Injection (Appliespane) Injection (Injection) open and	COMI by what drive option output great load both this tard	Lipidica (Applienger) Physicis 2 (Applienger) comparation to COCT	BATT	COMI by enter drive agricus cosput abort in EACT bylanoir or bylantor) (Agal engine/Vapotor2 (Agal engine) cosput abort in	Charle protrion and consider protrion secure popular	Cenduli poeton (CMF) areas perfect acos presis)	Catalant position (CRET) across no pulse	Chalcoction (CSE) seaso performane invalid	Check questions (CSEP) weaver as pales	Vehicle speed senne organ presid	Tribinis aprediosses input open abort	Velick good search query to high	Bills (educat gas records res) in sector agost too inve	BGR (educat gas reconstation) lift sensor algoral too High
++#			44	30.0					**	100	pot							in		-	-	-		-						-	+4	I	-				41		-0-4		404	44	-9-40
	-	44	-	-			**	-			-	1	-	-	-	100			-	-	1		+	-	_	+	1	+	1		-	H	-	-	-	-	-	-		-	-		
	-								77			-	+		-	-	-				+	+	+	1		+		-	1			t											
8	$\rightarrow$	8	112	H	132	T-a	$\rightarrow$	56	筠	ij	15	155	-	æ	Æ	2802	285	2002	1366	1355	_	_	_	_	_	100	_	_	_	190	1997	-	Ħ	190	93	637	16	_	×	¥	22	2797	2793
	100 I	-		0	0	15	**	z	# J	15		11	÷	-	ω	40	#	I	100	1	+	_	+	-	+	*   '	+	+	_	5	-	÷		**	~	.00	**	00	**	500	99	+	40
113 19936	_	_	111 99677	100 80235	103 80222	108 10408	107 130408			1040	TITLE HOI	103 2223	102 19488	101 23435	11900 0011	56 E0400	96 5914	-	-	8009	HERE 34	94 BHH	99 89462	90 3940	91 72281	90 92380	89 92280	88 8149)	55905 33	B6 19696	ES P1693	M564 18	-	E 10073	10100 13	B MAII	39 90606	78 89617	THE TO	36 M217	75 P0514	74 19850	HUM EC
26	1	+	$\forall$		272.1	8	8				ш	H	- 58	83		8	2	+	-	2	34	83	8	63	8	楼	8	90	95		$\Box$	_	2	3		8	96	23	120	12	宝		至
MUSEN	1000	4		BLEUMPGD	ELHWEET	TROICE	TSCIRC	TROTTIMERA	4.	BORCLEAN	Transa	PTOP2H	BORVI		BGENTAR	EG8.FFD	MRRGE		-	dallerite	PHYDE	BOXBI	REVL	BABIE		HADAN	VIC.	EFAN	CEANHOD	CEANHET				CANBO	CYNOSHIGEND	FROM	MCRU	SCHO	NBOB.	THWOT	POLLON	MEDIEM	CLSW
Charletted and Castellett operationous enter			States relayable to buttery	Elect it is purposely short to GND	Block is lift group relay door to battery	TSCI Checkson test	TSC1 Rolling count test			BOR Clearing failure (valve stock open/poppet seach lower	Acordestor pedal for ASC (FTO) segger 2 zignal too live	Accelerator pedal for ASC (PTO) sensor 2 argmal too high	BGE volve anadybrini last on Suize (Sv. CAP)	BGB valve temperature fisher (Six CADE)	BGR no transmission/hot need wed failure (for CAN)	CAN)	BCR Outley/today failure (Tir CAN)	Companies and appropriate		Multiple high call pressure error Engine stall after PLV	Epárudo pressure sessos algualtos fora	Hydratic greature sensor atgral too high	Puel lavel serson algoral to a line	Post level accounting at the high	At the different prouse proceagual to low	At files differental pressur secur algorithe high	Air filter do gging enter	Electric fan open load/desetto GND/desetto batery	Codart fan high speed relay stare to GND	Coolast fan high apoed relay shan to battery	Coolar for low-speed relay about to GND	Coolast fati low spenderlay short to battery	CAN1 node entre	CANInodestror	CAN bustine open from general unit	Check data error - flack dess	CPU Study, mach CPU Studt	CPU feet; watching 10 fault	Engine over speed rendrion	eshippe lini	Engine oil pressure low	Next his switch exposit or afficient (promod transmission only)	Claris evitab coreus malfancian (manual imponession only)
	-	+	-				н	+	+		۲	-	++	-	-		-		+	-		++	_	14	-	+41	=	=======================================	T.	н	_					+	+		-	T	-	1	
-	4	+	4		A71.5	4	Ä	+	+		ii)	+=		-		-	-	-	+			ust)				11550	-		iii.	1						-4		-	14	1		.sd	12.39
					+					-			37					-	-		1	+	-	1							-		-									Ŧ	-
190	-	-	8	盡	4082	3349	1 65	3349 9		7791 1	12E	12	2781	2791 5	791	2/3	2792	_		156	182	1782	*	*	ij	苜	8	3639 3	3539 4	1639	-	_	_	183	388	2902	2902	2912 3	190	110	100	408	38
60			S.M.	*	Het I	9.5	8	140		Tip.	1:1	Ħ	-4	50	9-0	- 99	75	2	*	4	*	140	*	1(4)	*	840	6.0	***	*	540	97	64)	星	72	22	52	12	35	0			50	60


9 PO116 30 PO113 11 PO112 12 PO182 13 PO182 14 PO191 15 PO191

17 [90191 18 [90193 19 [90192 30 [9229 21 [9228

# Spezifikationen


	WS/ <b>20-50</b> DT	WS/ <b>23-75</b> DT						
Leistung:	200 mm	230 mm						
Länge:	4,00 m	4,00 m						
Breite:	1,90 m	1,90 m						
Höhe:	. 2,70 m	2,70 m						
Gewicht:	2000 Kg	2200 Kg						
Anzahl der Messer:	2	2						
Durchmesser der Hackscheibe:	810 mm	900 mm						
Gewicht der Hackscheibe:	184 Kg	212 Kg						
Motordurchmesser:	50 Ps Kubota V2203	75 Ps Kohler KDI 2504 TCR						
Füllmenge Kraftstofftank:	48 L	48 L						
Motordrehzahl:	2800 1/min (Leerlauf ca. 2930 1/min)	2600 1/min						
Hackscheibendrehzahl:	1160 1/min	760 / 930 / 1100 1/min						
Überlastschutz:	Ja	Ja						
Hydraulikversorgung:	Ja	Ja						
Füllmenge Hydrauliköltank:	30 L	30 L						
Hydraulikdruck:	190 bar	190 bar						
Probefahrt:	Ja	Ja						
Anzahl der Räder:	2 ou 4	4						
Bereifung:	2x 195R14 ou 4x 185R14	185R14						
Reifenluftdruck:	4,5 bars	4,5 bars						
CO2 REDUKTION:	Nein	Option						

## Hydraulikanschlüsse







## **Hydraulikschaltplan**



Vorglührelais B Anschluss "LIMA W" Kabelbaum, ehb2292a, Viper, 50, DRI TS Industrie Anlassemelais O MS Kabelbaum Viper 50 DRI & 350 MK 98 08 III 30 88 SH HIS 87 CAlarm -Magnet Magnet Masse Masse AZSS W Kabelbaum elektr. GerätelKahelbaumiKahelbaum ahb2292a Viper 50 D69 TS Industria.dsf 2x violett 1,5\* violett 2,57 grün/grau braun 42 gelb 42 grau/rot 350M K 20-50 DT \*\*ehb2292a 002 blan ğ DODONI 27.00.2014 Sta Steckverbinder Deutsch DT06-12SB 1. Anthrony 06.06.2014 App 27.01.2014 Sta 10 KI'20 SZ2 Vorglühen aht. electronics 60 KI'20 Z22 Anlasser 80 Extem Stopp Betriebsmagnet ETR 90 SCHWBIZ min008E achalter Vorglührelais 20 gjeß mm0026 Temperatur Temperaturschalter 60 uneso schalter Motoróldruckschalter 10 Unuc Oldruck 11 KI:30 Batt + +Ub ¥ \*6,1 nuerd MM0046 Alle nicht bezeichneten Leitungsquerschnitte = 1mm² 15 KI'30 ZZZ 5ch nuend зчодоши KI'12 ZZZ 10 Fichtmaschine D+ 05 Diaw 90 Masse uald Vor Arbeiten an der Anlage / Maschine Batterie abklemmen. Alle Leitungsquerschnitte ausserhalb der Steuerung nach Motorherstellerangabe. Masse Achtung: Alle Induktivitäten (z.B. Hubmagnet) müssen mit einer Entstördlode ntng neid Stecker wird vom Kunden 일 W 15 D+ maschine Sligw Licht-301 F1 40A MB F1 (40A) Blatt4 \*8,f nuend g't uneig st unruq (z.B. 1N4007) versehen werden! braun (1x4º, 2x1,5º) schwarz 1,5 Kunden angeschlossen! Stecker wird vom Magnetstecker

1/2 Elektroschaltplan Motor 20-50DT





12 KI 15 Not-Aus Keile 450M KDI Cobra KDI Kohler 3 Haubenschalter Kabelbaum elektr. 1 Kupplungsachalter 8 Reversiaste ritKabelbaum K. #h2297a. 902. 450W. KDI. Cobra KDI. Korter.dM 2 DRZ Hacker 7 Stopptaste 5 Starttanto 6 Rückhub 10 Einzug ECC 4 CAN H 9 CANL 5 8 ehb2297a 002 M 2,6" ws/eb N 2 E misw blysw 112,5 WS/II gerbi 3 2 35 MS 3 Ľ 110 19 SA Pl 5'8s 14 29Z 19 63 95.07.2014 App 07.91.2015 Zle #S/UD 010 45, 0iv 98 FQ/RAL GS VIO 2,5° 13.86.3014 App MARCHE Stru CIS 86.81.2016 Hec C1-29'Z MS **-**60 SAVIG -83 96 - 10 - 10 ĮĠ. 000 SM and electronics Tel +48-511-125-2010 Fine 148-21-146-2117 Info@etic-enclinists SM. -110 -210 -70 шиб мвдав доб 3720 3900 5440 3900 3720 3720 4100 exmender 10 4100 3900 3900 3900 3800 3720 3740 vio 1.5\* SW 2.5" vio 2,52 br 2.57 WS'SW Walbl rt/sw print 8/4 WS 40 ı Diagnosestecker Molex p/n 0511151601 39R 5W D3 -1N4007 Verbindungsı F6 / 4A 5-fach klemme ı ı ı 9 ı 08 4 120R CAN L 14 лу,об 180 9 H NYO Main Relay Spulenwiderstand: 1000hm мѕуәб Relaisbox 9 七兴 19 (1) X Þ 19 500 2 2 % 2 2 % ı 91 五文 JQ F1/4A  $^{-}$ 20 8 198 MAG Alle night bezeichneten Leitungsquerschnitte = 'mm' Achtung: Alle Induktivititien (z.B. Hubmagner) müssen mit einer Entstördiode (z.B. 1N4007) versehen werden! Vor Arbeiten an der F2 / 15A Anlage / Maschine Batterie abklemmen. 99 99 F4/20A F3/4A WRIDE WS/UB Di/sw debl WEST 11/16 blyr SA ä Ľ mil 2 DRZ Hacker
5 Starttaste
6 Rückhub
7 Stopptaste
8 Reverstaste
10 Einzug
3 Haubenschalter
4 CAN H
9 CAN L
12 KI 15
1 Masse
11 Alarm/Ext.Stopp br 2,57 vio 2.57 Pr 2.57 Pt 5'64 br 2,5° 80


Elektroschaltplan Motor 23-75DT 2/3

Kraftstoffpumpe Alle nicht bezeichneten Leitungsquerschnitte = 1mm² Wasser im Kraftstoff Achtung: Alle Induktivitäten (z.B. Hubmagnet) müssen mit einer Entstördiode (z.B. 1N4007) versehen werden! Vor Arbeiten an der Anlage / Maschine Batterle abklemmen. PIN 2 kundenseitig 450M KDI Cobra KDI Kohler W04342 Kabelbaum elektr. 2 CAn Modul Plug miKabelbaum, K. eh2297a\_002\_450M\_KDI\_Cobra KDI\_Kohler.dsf PIN 8 PIN 5 PIN 1 PIN 4 N 77 ehb2297a 002 NS. SW P ত্ৰ ত 2x ws SW SW ᅙ 2x br 丙 63.07.2014 App 1. Anderung 30.06.2014 Stru 13.05.2014 App 7x blau (3x 2,5°; 4x1°) Masse Tel: +49-5111-123-207-0 Fax: +49-511-640302 eht electronics br 2,52 Batt+ Pr 2.6² F7 / 40A DRZ Hacker 19 2 Masse PI/LE Starttaste g Id/eg 9 Rückhub MS/UB L Stopptaste MS/IQ 8 Reverstaste мѕ/әб 10 **Buznia** 1J/SM Haubenschalter ε 16 Not-Aus kette 11 4 Not-Aus Kette 12 мѕд DT04-12-PB Hackerseite M10603 Z Kabelbaum 3000 3000 3000 006 Kupplungs-12 KI 15 Not-Aus Kette 3 Haubenschalte Kraftstoffpumpe 8 Reverstaste 2 DRZ Hacker 7 Stopptaste Starttaste Rückhuh 10 Einzug CANH KL 30 Cit 69 ¥ R3 15 bl 2,5° 2.52 bl 2,5º br 2,57 2x ws an/sw 2x br GB/SW ws/rt hl/sw rt/sw सुन B Z

Elektroschaltplan Motor 23-75DT 3/3

NOT-AUS 2 Reverstaste Starttaste Kabelbaum TS 350M Kubota 8.450 Kabelbaum\_ehb2309\_TS 350M Kubota.dsf Haubenschalter Drehzahl Hackscheibe ehb2309 MC704 nterlagen/Geräte/Kabelbaum/Kabelbaum\_ehb2309\_TS 350M Kubota.dsf 23-75DT: 12 gelb/schwarz 2 x 12 rot 1850 **ByPass** 12 rot/schwarz 2 x 12 rot 800 × 2 x 12 rot 800 X X 12 gelb/blau 21.10.2013 Jāk 2. Anderst 21.10.2013 Sta 4 O B BAC B () 1/2 12 rot/schwarz 200 750 200 1² grün/grau 12 grau/rot 12 blau/rot 12 grau 12 blau 12 rot 12 rot ##-Secials-Se 20 Tot =48-811-123.201-0 3860 Langerhagen Fox =48-911-12300777 eht electronics WB4436 3350 12 rot Masso 12 blau/schwarz 3 x 12 blau M10 Stopptaste 3250 2550 Sx 1s plau 2800 Rückhubventil Achtung: Alle Induktivitäten (z.B. Hubmagnet) müssen mit einer Entstördiode (z.B. 1N4007) versehen werden! Vor Arbeiten an der Anlage / Maschine Batterie abkiemmen. Alle Leitungsquerschnitte ausserhalb der Steuerung nach Motorherstellerangabe. 9 2 x 12 gelb/schwarz 2350 Einzugventil 2 x 12 gelb/blau 2550 1400 3700 2700 2700 12 grün/schwarz 1400 12 gelb/schwarz 3600 3000 2700 2700 2950 2 x 12 rot 800 12 rot 800 2 x 12 rot 12 blau/schwarz noire du faisceau moteur 12 rot 12 gelb/blau 12 grün/grau Branché avec la prise 12 weiß/rot 12 grau/rot 12 blau/rot 1² grau 12 blau 12 rot 11 Alarm/Ext. Stopp 450. Reverstaste NOT-AUS 1 3 Haubenschalter Starttaste 2 DRZ Hacker Anschluß an HCriex mit Steckverbinder Deutsch DT06-12SA Reverstaste 7 Stopptaste Starttaste Rückhub Einzug KI. W X4 12 Kl. 15 1 Masse 10 00 19

Elektroschaltplan Maschine 20/50DT und 23-75DT



#### Saelen

3 rue Jules Verne L'Orée du Golf - BP 17 59790 Ronchin

Tél: + 33 (0)3 20 43 87 87 Fax: +33 (0)3 20 34 12 73 contact@saelen.fr www.salen.Fr

#### Pièces détachées

Tél: +33 (0)3 20 43 24 89 Fax: +33 (0)3 20 34 12 73

#### TS Industrie

TS Industrie GmbH Weserstr. 2 D - 47506 Neukirchen - Vluyn (Germany)

Tel.: +49 2845 / 9292-0 Fax: +49 2845 / 9292-28 kontakt@ts-industrie.de

